D-Link®
Building Networks for People

Kort installationsvejledning
DGS-1005D / DGS-1008D
5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Kontroller indholdet af pakken

Når du har købt DGS-1005D / DGS-1008D, følger disse ting med:



DGS-1005D
DGS-1008D



Cd-rom med produktdokument



Kort installationsvejledning



jævnstrømsadapter

Bemærk :
Hvis der bruges en strømforsyning med en anden spænding, vil produktet blive beskadiget, og garantien for produktet vil bortfalde.


Bemærk – før installation af DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernetswitchen

Benyt følgende fremgangsmåde til opsætning af switchen:


A. Installer DGS-1005D / DGS-1008D et relativt køligt og tørt sted. Se de tekniske specifikationer for acceptable driftstemperaturer og luftfugtighedsintervaller.
B. Installer switchen på et sted, hvor der ikke er elektromagnetiske kilder, vibrationer, støv og direkte sollys.
C. Sørg for mindst 10 cm fri plads til ventilation til venstre og højre for switchen.
D. Efterse stikket til jævnstrøm, og kontroller, at det er korrekt fastgjort til strømadapteren.

Der må ikke placeres enheder oven på switchen.

Tilslutning af DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernetswitchen til netværket



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Strøm

Strømmen leveres via en ekstern jævnstrømsadapter. Se afsnittet med tekniske specifikationer, hvis du ønsker oplysninger om indgangsspænding for jævnstrøm. Da DGS-1005D / DGS 1008D ikke har en tænd/sluk-knap, tændes den med det samme, når dens strømadapter sættes i en kontakt.

B.Gigabit Ethernet-porte

Disse porte understøtter netværkshastigheder på enten 10 Mbps, 100 Mbps eller 1000 Mbps og kan arbejde i både halv og fuld duplex-tilstand ved overførsel. Portene understøtter desuden automatisk registrering af MDI/MDIX-crossover, hvilket giver switchen ægte "plug and play"-funktionalitet. Du skal blot tilslutte et vilkårligt netværkskabel mellem switchen og enheden, så registrerer switchen automatisk indstillingerne i enheden og justeres tilsvarende.

Lysindikatorer



DGS-1005D



DGS-1008D

Ved hjælp af lysindikatorerne kan du overvåge, diagnosticere og foretage fejlfinding af evt. problemer med kontakten, forbindelsen eller tilsluttede enheder.

A.POWER

Denne strømindikator lyser grønt, når der er strøm til switchen, ellers er den slukket.

B.Link / Act

Disse lysindikatorer lyser, når der er en sikker forbindelse (eller et link) til vilkårlige porte. Lysindikatorerne blinker, hver gang der foregår datamodtagelse eller -afsendelse (dvs. aktivitet (Act)) på en port.

C.Speed 1000/100/10Mbps (Hastighed 1000/100/10 Mbps)

Lysdiodeindikatoren lyser grønt, når porten er tilsluttet en Ethernet-station med 1000 Mbps, og gult, når den er tilsluttet en Fast Ethernet-enhed med 100 M. Indikatoren forbliver slukket, når porten er tilsluttet en Ethernet-enhed, der kører med 10 Mbps.

D.Kabeldiagnostik - lysdiodeindikationer

Ved kabeldiagnostik scannes først de 5 / 8 Ethernet-porte for at fastlægge, om Ethernet-kablet fungerer korrekt. Denne proces angives ved, at hastighedsindikatoren Speed blinker grønt for hver af de 5 / 8 porte i rækkefølge. Den første portscanning tager ca. 10 sekunder. Hvis der opdages en fejl ved kablet, angives det ved, at hastighedsindikatoren Speed for den tilsvarende port lyser gult i 5 sekunder efter den første portscanning. Hvis kabelforbindelsen er i orden, lyser hastighedsindikatoren Speed grønt i 5 sekunder. Når kablets status er vist, nulstilles switchen derefter til normal drift.

Teknisk support

Tak, fordi du har valgt D-Link-produkter. Du kan finde flere oplysninger, support, produktdrivere og håndbøger på D-Links websted på adressen www.dlink.eu.