D-Link®
Building Networks for People

Hurtiginstallasjonsveiledning
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Kontroller innholdet i pakken

Disse delene skal følge med i pakken med DGS-1005D / DGS-1008D:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
med produktdokument



Hurtiginstallasjonsveiledning



DC-adapter

Merk :
Bruk av strømtilførsel med en annen spenning vil skade produktet og oppheve garantien.


Merknad før du stiller inn DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet-svitsj

Følg disse trinnene ved oppsett av svitsjen:


A. Installer DGS-1005D / DGS-1008D på et forholdsvis kjølig og tørt sted. Se de tekniske spesifikasjonene for informasjon om akseptable områder for driftstemperatur og fuktighet.
B. Installer bryteren på et sted uten sterke elektromagnetiske kilder, vibrasjon, støv og direkte sollys.
C. La det være minst 10 cm ledig plass til høyre og venstre for bryteren, til ventilasjon.
D. Undersøk likestrømkontakten og pass på at den er godt festet til strømadapteren.

Ikke stable annet utstyr på svitsjen.

Tilkobling av DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet-svitsj til ditt nettverk



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Strøm:
Strøm tilføres via en ekstern vekselstrømadapter. Se de tekniske spesifikasjonene for informasjon om vekselstrømspenning. Fordi DGS-1005D / DGS-1008D ikke har en strømbryter, slås den på umiddelbart når strømadapteren kobles til strømuttak.

B. Gigabit Ethernet-porter:
Disse portene støtter nettverkshastigheter på enten 10 Mbit/s, 100 Mbit/s eller 1000 Mbit/s, og kan brukes i modi for halv- og hel dupleksoverføring. Portene støtter også automatisk MDI/MDIX- rysningsregistrering, slik at svitsjen blir plug and play-kompatibel. Koble enhver nettverkskabel til mellom svitsjen og utstyret, og svitsjen registrerer automatisk innstillingene til utstyret og justerer seg selv etter disse.

Indikatorlamper



DGS-1005D



DGS-1008D

Ved hjelp av indikatorlampene kan du overvåke, diagnostisere og feilsøke alle potensielle problemer med bryteren, tilkoblingen eller tilkoblet utstyr.

A.STRØM
Denne lampen lyser grønt når svitsjen tilføres strøm, ellers er den slukket.

B.Forbindelse/aktivitet
Disse lampene lyser når det er en sikker forbindelse til en av portene. Lampene blinker under mottak eller overføring (dvs. aktivitet/handling) av data gjennom en port.

C.Speed 1000/100/10Mbps (Hastighet 1000/100/10 Mbit/s)
Lampen lyser grønt når porten er koblet til en 1000 Mbit/s Ethernet-stasjon, og gult når den er koblet til en 100 M Fast Ethernet-enhet. Lampen er slukket når porten er koplet til en 10 Mbit/s Ethernet-enhet.

D.Kabelfeilsøking - lampesignaler
Feilsøkingsprogrammet skanner først de 5 / 8 Ethernet-portene for å fastslå om Ethernetkabelen er i god stand. Denne prosessen vises ved at lampen Speed (hastighet) blinker grønt for hver av de 5 / 8 portene i rekkefølge. Det tar omtrent 10 sekunder å skanne første port. Hvis kabelfeil registreres, vises det ved at portens Speed-lampe lyser oransje i 5 sekunder etter første portskanning. Hvis kabelforbindelsen er bra, lyser tilhørende ports Speed-lampe grønt i 5 sekunder. Etter visning av kabelstatus, tilbakestilles bryteren for normal drift.

Teknisk støtte

Takk for at du valgte produkter fra D-Link. Hvis du trenger mer informasjon, støtte, drivere og håndbøker, kan du gå inn på D-Links nettsted på www.dlink.eu.