D-Link®
Building Networks for People

Skrócona instrukcja obsługi
DGS-1005D / DGS-1008D
5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Zawartość opakowania

These are the items included with your DGS-1005D / DGS-1008D purchase:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
z instrukcją obsługi



Quick Installation
Guide



Zasilacz


⚠ **Notatka :**
Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie rutera i utratę gwarancji.

Uwagi przed podłączeniem urządzenia DGS-1005D / DGS-1008D


A. Umieść przełącznik DGS-1005D / DGS-1008D w suchym i odpowiednio chłodnym miejscu. (Temperatura pracy 0 ~ 55° C, Wilgotność Max. 95%)
B. Umieść przełącznik z dala od silnych źródeł elektromagnetycznych, pyłu, drgań oraz bezpośredniego światła słonecznego.
C. Pozostaw ok. 10cm wolnej przestrzeni po lewej i prawej stronie urządzenia dla lepszej wentylacji.
D. Wizualnie sprawdź stan kabla zasilającego oraz zasilacza, upewnij się czy nie posiadają widocznych uszkodzeń.

⚠ **Nie podłączaj żadnych urządzeń bezpośrednio nad przełącznikiem.**

Podłączanie przełączników DGS-1005D / DGS-1008D do Twojej sieci



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Zasilanie:

zasilanie jest dostarczane z zasilacza zewnętrznego prądu stałego. Zajrzyj do specyfikacji technicznej aby dowiedzieć się więcej o parametrach zasilania. Ponieważ urządzenia DGS-1005D / DGS-1008D nie posiadają włącznika zasilania, podłączenie zasilacza i przyłączenie go do gniazda zasilania spowoduje włączenie urządzenia.

B. Porty Gigabit Ethernet:

Porty te pracują z prędkościami 10 Mb/s, 100 Mb/s lub 1000 Mb/s w pełnym lub pół-dupleksie, oferują automatyczne wykrywanie MDI/MDIX.

Diody LED



DGS-1005D



DGS-1008D

Wskaźniki LED pozwalają monitorować, diagnozować i usuwać wszelkie potencjalne problemy z przełącznikiem, połączeniami lub przyłączonymi urządzeniami.

A.POWER (ZASILANIE)

Wskaźnik ten świeci światłem zielonym, gdy przełącznik jest podłączony do źródła zasilania. W innych sytuacjach jest on wyłączony.

B.Link/Act (Połączenie / Aktywność)

Wskaźnik ten świeci światłem ciągłym, gdy dany port ma ustanowione poprawne połączenie. Jego miganie oznacza, że przez dany port dane są wysyłane do sieci lub odbierane z sieci (występuje aktywność).

C.Speed 1000/100/10Mbps (Prędkość 1000/100/10Mb/s)

Wskaźnik LED świeci na zielono kiedy port pracuje w trybie 1000Mb/s oraz pomarańczowo, kiedy port pracuje w trybie 100Mb/s. Wskaźnik LED nie świeci kiedy port pracuje w trybie 10Mb/s.

D.Diagnostyka kabla – wskaźniki LED

Urządzenie sprawdzi najpierw wszystkie porty aby upewnić się, że podłączenia są poprawne. Podczas tego procesu wskaźnik LED Speed będzie migać na zielono kolejno dla każdego portu. Test ten zajmuje około 10 sekund. Jeśli wykryty zostanie uszkodzony kabel, wskaźnik LED Speed odpowiedniego portu zaświeci na pomarańczowo na 5 sekund po zakończeniu testowania portów. Jeśli wykryty kabel jest poprawny, wskaźnik LED Speed zaświeci na zielono na 5 sekund. Po zakończeniu procedury testowania, przełącznik przechodzi do normalnej pracy.

Wsparcie techniczne

Dziękujemy za wybranie produktów D-Link. Aby uzyskać dodatkowe informacje, wsparcie techniczne oraz sterowniki i podręczniki użytkownika, odwiedź witrynę internetową firmy D-Link pod adresem www.dlink.eu.