D-Link®
Building Networks for People

Kratka navodila za namestitev DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Preverite vsebino v embalaži

Ob nakupu DGS-1005D/DGS-1008D se morajo v embalaži nahajati spodaj navedeni predmeti:



DGS-1005D
DGS-1008D



Uporabniški priročnik



Kratka navodila za namestitev



DC napajalnik

Pozor:
Uporaba napajalnika z drugačno izhodno napetostjo lahko napravo pokvari. V tem primeru garancija ne bo veljavna.

Bodite pazljivi pred namestitvijo DGS-1005D / DGS-1008D

Pri namestitvi stikala sledite naslednjim korakom:


A. Namestite DGS-1005D / DGS-1008D v dokaj hladen prostor brez prisotnosti vlage. Preverite Tehnične specifikacije, kjer so navedene tolerance za temperaturo in vlago.
B. Namestite stikalo na mesto, kjer ni v bližini močnega izvora elektromagnetnega sevanja, vibracij, prahu ter direktne sončne svetlobe.
C. Pustite vsaj 10cm prostora levo in desno od stikala za odvajanje toplote.
D. Vključite DC napajalnik v 220V vtičnico in preverite, da je varno in trdno vključen.

Na stikalo ne postavljajte drugih naprav.

Povezovanje DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit stikala v vaše omrežje



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Napajanje

Za napajanje skrbi zunanji DC napajalnik. Preverite tehnične specifikacije za Informacije glede vhodne DC napetosti. Ker DGS-1005D / DGS-1008D ne vsebuje stikala za vklop/izklop, se bo vključil takoj, ko priključite napajalni kabel v stikalo.

B.Gigabitni Ethernet priključki

Porti podpirajo hitrosti prenosa podatkov 10Mb/s, 100Mb/s ali 1000Mb/s, ter omogočajo prenos podatkov v načinu “half” ali “full duplex” (eno ali dvosmerna sočasna komunikacija). Porti prav tako podpirajo samodejno MDI/MDIX zaznavo in prilagoditev, kar omogoča pravo “plug and play” združljivost. Vse kar je potrebno, da naredite, je, da povežete kateri koli UTP kabel med stikalom in ustrezno napravo na drugi strani in stikalo bo samodejno prepoznalo to napravo in se prilagodilo delu s to napravo.

LED Indikatorji



DGS-1005D



DGS-1008D

LED Indikatorji omogočajo spremljanje, diagnostiko ter odkrivanje napak na stikalu ali z njim povezanih naprav za časa njegovega delovanja.

A.Power

LED indikator sveti zeleno, ko je stikalo priključeno na omrežno napetost. V nasprotnem primeru je LED indikator ugasnjen.

B.Link / Act

LED indikator sveti zeleno, kadar je zagotovljena povezava z drugo napravo na dotičnem portu. LED indikator utripa, kadar se oddaja ali sprejema podatke med tem portom na stikalu in z njim povezano napravo.

C.Speed 1000/100/10Mbps

LED indikator sveti zeleno, kadar je zagotovljena/vzpostavljena povezava na določenem portu z napravo, ki deluje na 1000Mb/s, in oranžno pri hitrosti 100Mb/s. Pri hitrosti 10Mb/s indikator ne sveti.

D.Diagnostika kablov - LED Indikacija

Diagnostika kablov neposredno po vključitvi najprej preverja 5 / 8 priključkov in testira, če so mrežni kabli dobro priklopljeni in po njih poteka neprekinjen prenos podatkov. Ta process označuje Speed LED indikacija, ki utripa zeleno za vsak testirani priključek po vrsti. Ta test traja približno 10 sekund. Če diagnostika zazna slab ali slabo priklopljen kabel, ga označi s tem, da na pripadajočem priključku prižge Speed LED v oranžni barvi za približno 5 sekund. V primeru dobrega kabla pa Speed LED sveti 5 sekund v zeleni barvi. Po prikazu stanja kablov se stikalo postavi v normalen način delovanja.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu.

www.dlink.biz/sl