D-Link®
Building Networks for People

Návod na rychlou instalaci
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Zkontrolujte obsah dodávky

Součástí dodávky DGS-1005D / DGS-1008D jsou následující položky:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
s dokumentací k produktu



Návod na rychlou instalaci



Napájecí adaptér

Upozornění :
Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím způsobí poškození zařízení a ztrátu záruky.


Pokyny pro instalaci Gigabit Ethernet přepínače DGS-1005D / DGS-1008D

Instalaci přepínače lze provést podle následujících kroků:


A. Nainstalujte DGS-1005D / DGS-1008D na dostatečně chladném a suchém místě. Přijatelné rozsahy provozní teploty a vlhkosti viz Technické parametry.
B. Nainstalujte přepínač na místě, kde nepůsobí silné elektromagnetické rušení, vibrace, prach a přímé sluneční světlo.
C. Nechejte alespoň 10 cm volného místa vlevo a vpravo od přepínače kvůli dobré ventilaci.
D. Zkontrolujte vizuálně napájecí kabel a zjistěte, zda je dobře připojen ke konektoru napájení.

Nestavějte na přepínač žádné jiné zařízení.

Připojení Gigabit Ethernet přepínače DGS-1005D / DGS-1008D k vaší síti



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Napájení:

Energie je dodávána přes externí napájecí adaptér. Informace o stejnosměrném napájecím napětí zjistíte v části Technické parametry. Jelikož DGS-1005D / DGS-1008D nemá vypínač, zapne se ihned po připojení napájecího adaptéru do zásuvky.

B. Gigabit Fast Ethernet porty:

Tyto porty podporují rychlost přenosu dat 10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1000 Mb/s, mohou pracovat v režimu half-duplex nebo full-duplex a mají také automatickou detekci připojení MDI/MDIX, což umožňuje velmi snadnou instalaci přepínače. Stačí zapojit síťový kabel mezi přepínačem a síťovým zařízením a přepínač automaticky detekuje nastavení připojeného zařízení a podle toho se sám nastaví.

LED indikátory





DGS-1005D DGS-1008D

Pomocí světelné kontrolky můžete monitorovat, odhalovat a odstraňovat možné problémy s přepínačem, propojením nebo přídavnými zařízeními.

A. Power

Tento indikátor svítí zeleně, když je přepínač připojen k napájení, jinak je zhasnutý.

B. Link / Act

Tyto indikátory svítí, když je příslušný port správně připojen (spojení – Link). Indikátory blikají při příjmu nebo odesílání dat na příslušném portu (aktivita – Act).

C. Speed 1000/100/10Mbps (Rychlost 1000/100/10Mb/s)

LED indikátor Speed svítí zeleně, když je port připojen k 1000Mb/s ethernetovému zařízení, a žlutě, když je připojen k 100Mb/s ethernetovému zařízení. Indikátor zůstává zhasnutý, když je port připojen k 10Mb/s ethernetovému zařízení.

D. Diagnostika kabelů - LED indikátory

Funkce Diagnostika kabelů nejprve prověří 5 / 8 ethernetových portů, aby se zjistilo, zda jsou ethernetové kabely v dobrém provozním stavu. Tento proces je indikován postupným zeleným blikáním každého z 5 / 8 indikátorů Speed. Úvodní prověrka portu trvá asi 10 sekund. Je-li zjištěna závada kabelu, je to indikováno po úvodním prověření portu žlutým světlem příslušného indikátoru Speed po dobu 5 sekund. Je-li kabelové spojení v pořádku, bude příslušný indikátor Speed svítit 5 sekund zeleně. Po zobrazení stavu kabelů se nastaví normální provoz přepínače.

Technická podpora

Děkujeme, že jste si vybrali produkty D-Link. Další informace, podporu, ovladače a návody najdete na webových stránkách D-Link na www.dlink.eu.