

ADVENT



NO

U-STORAGE BRUKERHÅNDBOK

ADVUF7010A128

ADVUF7010A256

ADVUF7010A512

Introduksjon

Takk for at du valgte U-Lagringsenheten. Denne håndboken forklarer hvordan du skal bruke programvaren.

Sikkerhetsforanstaltninger

Følg sikkerhetsforanstaltningene nøye før du bruker U-Storage-enheten. Følg fremgangsmåtene i denne håndboken for korrekt behandling av enheten.



Advarsel

Dette symbolet er en advarsel om at du kan risikere alvorlige skader på deg selv eller enheten dersom du ignorerer advarselen eller behandler enheten feil.

Advarsel

- Ikke forsøk å ta fra hverandre eller reparere noen deler av enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken.
- Ikke la enheten komme i kontakt med vann eller annen væske. I tilfelle vann eller annen væske trenger inn i enheten, koble den øyeblikkelig fra computeren. Hvis du fortsetter å bruke enheten, kan det resultere i brann eller elektrisk sjokk. Kontakt leverandøren eller nærmeste servicesenter.
- For å unngå elektrisk sjokk må du aldri plugge enheten inn eller ut med våte hender.
- Ikke plasser enheten nær en varmekilde eller utsett den for direkte varme eller åpen flamme.
- Ikke plasser enheten i nærheten av utstyr som genererer sterke elektromagnetiske felt.. Hvis enheten blir utsatt for magnetiske felt kan det resultere i skader eller ødeleggelse av data.

Systembetingelser

Både programvarene og maskinvarene må oppfylle visse betingelser hvis enheten skal virke ordentlig.

- **Computermode** Laget for IBM PC/AT , Power Macintosh, PowerBook, iMAC or iBook
- **Operasjonssystem** Windows 98 Andre Utgave, Windows Millennium Edition (Windows ME), Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Linux 2.4 or higher, Mac OS 9.0 eller høyere
- **Grensesnitt** USB
- **Plass på harddisk** Ikke mindre enn 3 MB
 - Windows 98 SE passer ikke til standard masselagrings-driver. Du må installere driveren som følger med enheten.
 - Programvaren kan bare kjøres på Microsoft Windows 2000/XP.
 - De enkleste funksjonene på U-lagringsenheten kan kjøres på alle operasjonssystemene ovenfor.

Grunnfunksjoner

1. Plugg inn og spill



Når du kobler enheten til USB- porten på PCen din, vil du se “Removable Disk”-ikonet i filbehandlingsvinduet. Hvis du bruker **Macintosh** vil du se disk-ikonet i ”Desktop” straks du har plagget U-Storage-enheten inn i USB- porten.

I **Linux** OS kan du montere enheten på følgende måte:

- Utfør `cd/etc/sysconfig/` (`cat/etc/sysconfig/hwconf | more`)
- Sjekk informasjon om enheten i `hwconf` og skriv ned monteringspunktet.
- Skap en mappe i `/mnt` (ex: `mkdir /mnt/usbHD`)
- Utfør så monteringen `/dev/sdal/mnt/usbHD` (hvis monteringspunktet var `dev/sda`)

2. Les og Skriv

Du kan ta frem eller lagre filer i enheten som harddisk. Lese-og skrivefunksjonen på enheten er den samme som på en harddisk.

3. Frakobling

For å minske risikoen for tap av data fra Windows ME og 2000 må du følge en trygg frakoblingsprosedyre. Du finner frakoblingsikonet i varslingsfeltet på PCen.




Dobbelklikk “sikker frakobling”-ikonet; du vil da se “Koble fra eller utstøt maskinvare”-vinduet. Du kan velge hvilken enhet du vil fjerne. Klikk på [Stopp]-tasten. Etterpå kan du koble enheten fra USB-porten på PCen din.



Advarsel

Før du fjerner U-Storage-senheten må du være sikker på at LED-lyset ikke blinker. Når LED-lyset blinker fort, pågår det trafikk mellom verts-computeren og U-Storage-senheten. Hvis dette er tilfelle må du ikke fjerne enheten, ellers kan det føre til skade på data eller selve enheten.



Advarsel

Hvis du ikke følger prosedyrene for trygg frakobling på Windows ME og Windows 2000 operasjonssystemer kan du risikere tap av data.

På Macintosh operasjonssystemer kan du dra det fjernbare disk-ikonet ned i søppelbøtten. Dette vil utføre “Utstøt”-funksjonen.

På Linux operasjonssystem, følg “demonter”-prosedyren for å demontere enheten.

Partisjonstype

Med programvare for U-lagringseenheten kan du beskytte enheten med passord-innlogging og dele enheten inn i “Offentlig” og “Sikkerhets”-felt

1. **Offentlig Område** Du trenger ikke passord-beskyttelse for dette feltet. Du kan utføre alle grunnfunksjonene beskrevet i “Grunnfunksjons”-seksjonen i dette feltet.
2. **Sikkerhetsfelt** Dette feltet må du ha sikkerhets-innlogging for å gå inn i. Når du har logget inn vil enheten gå fra “Offentlig felt” til “Sikkerhetsfelt”. Etter at du har skiftet over kan du utføre alle grunnfunksjoner beskrevet i “Grunnfunksjoner” i dette feltet.

☞ Du kan bare se enten “Offentlig Felt” eller “Sikkerhetsfelt” samtidig i samme disk-logi enhetsnummer (Drive).

Du kan dele lagringsområdet på enheten inn i følgende:

1. Kun Offentlig Felt (Enveis Partisjon)

Enheten er tilgjengelig for alle.


2. Ett Offentlig Felt og Sikkerhetsfelt (Enveis Partisjon)

Del enheten inn i to felt i en lagringseenhet: Offentlig felt og Sikkerhetsfelt. Sikkerhetsfeltet er bare tilgjengelig med riktig passord.


3. To Offentlige Felt og ett Sikkerhetsfelt (Toveis Partisjon)

Del enheten inn i tre felt i to lagringseenheter: Offentlig Felt og Sikkerhetsfelt i Lagringseenhet 1, og Offentlig Felt i Lagringseenhet 2.

Se figuren under.



Figuren viser i detalj operasjonen av enveis lagringsenhet.



Figuren viser i detalj operasjonen av mange lagringsenheter.

Type	Funksjon	Sikkerhet	Offentlig felt Kun avlesing	Passord	Logisk enhetsnummer <i>for Disk</i>	Diskbokstaver i OS
Kun Offentlig Felt		Nei	Nei	Nei	1 (Drive1)	1
Ett Offentlig og ett Sikkerhetsfelt		Ja	Nei	Ja	1 (Drive1)	1
To Offentlige og ett Sikkerhetsfelt (Toveis Partisjon)		Ja	Nei	Ja	2 (Drive1&2)	2

Tabelen viser funksjonene til de tre partisjonstypene.

Bruk av Programvare for

U-Lagring , Windows

Installer USB- Driveren:

- Hvis du bruker Windows 98 SE, må du koble fra og retilkoble U-Lagringenheten etter at du har installert driveren.
- Brukere av Windows NT-systemet bør logge på som Administrator.

Bruk U-Lagring for første gang:

U-Storage.exe finnes i U-Storage-enheten og i “programvare”-mappen på driver-CDen.



Advarsel

U-Storage.exe kan bare behandle en enhet ad gangen. Bruk av flere enn en enhet kan føre til at U-Storage.exe ikke yter maksimalt, eller til og med til tap av data.



Enheten er ikke-sikker., så “Skap Partisjon”- funksjonen vil være aktiv når du kjører denne programvaren for første gang.

U-Storage – Skap Partisjon:


Du kan utføre denne handlingen [Skap Partisjon] på U-Storage.




Advarsel

[Skap Partisjon]- handlingen vil slette alle data i enheten. Handlingen er ikke reverserbar. Hvis nødvendig, lag reservekopi av alle data før du utfører denne handlingen. Du må også lukke alle aktive programmer og vinduer på computerskjermen.


1. Klikk [Skap Partisjon]-tasten i manager-vinduet på U-Storage. Følgende “Skap Partisjon”-vindu vil komme opp.




2. Velg den partisjonen du vil ha.
3. Hvis du velger “Ett Offentlig og Sikkert Felt” (enveis partisjon) eller “To Offentlige og Ett Sikkerhetsfelt (Toveis Partisjon)”, kan du stille inn passordet til å gå inn på sikkerhetsfeltet i “Nytt Passord”-vinduet. Maksimum lengde på passordet er 8 tegn. Du kan taste inn et hint om det nye passordet i “Passordhint”-vinduet. Dette hintet vil vises når du klikker på “Hint”-tasten i “Logg inn”-vinduet. Maksimum lengde på hintet er 32 tegn. Når du er ferdig med å stille inn, klikk [OK]. “Bekreftelses”-vinduet vil komme opp.



4. Når skaleringen er ferdig vil følgende melding vises:



Når følgende melding vises må du koble fra enheten.



5. Når du er ferdig med å "Skape Partisjon" vil "U-Storage.exe"-programmet bli kopiert i "Offentlig Felt (Lagringsenhet1)" automatisk.

Logg inn på Sikkerhetsfeltet:

Hvis du partisjonerer enheten med sikkerhet, kan du utføre følgende “Logg inn”-funksjon for å få adgang til Sikkerhetsfeltet.



Advarsel


Når du logger inn og ut må du se til at ingen programmer er igang og at ingen dokumenter er åpne. Hvis ikke kan det føre til tap av data.

1. Tast inn passordet i “Passord”-feltet.

- Du kan skape deg et passord i [Skap Partisjon] eller [Behandle Passord]-funksjonene. Når du har laget et hint for passordet kan du klikke på “Hint”-tasten i “Logginn”-vinduet hvis du vil huske passordet. Hintet vil vises i tre sekunder.



- Du har tre forsøk på å taste inn passordet. Etter tre forsøk vil følgende melding komme opp. Du må da frakoble og retilkoble enheten for å utføre andre handlinger.



2. Klikk [OK]

Logg ut fra Sikkerhetsdata-sonen:

Det er tre måter å logge ut fra sikkerhetsfeltet:

1. Klikk til høyre på musen og velg U-Storage i varselsvinduet. Velg [logg ut] for å gå ut av sikkerhetsfeltet etter at følgende vindu har kommet opp



Advarsel

Når du logger inn og ut må du se til at ingen programmer er igang og at ingen dokumenter er åpne. Hvis ikke kan det føre til tap av data.



2. Klikk til høyre på musen og velg [Logg ut] eller [Exit].



3. Dobbelklikk U-Storage-ikonet i varselsvinduet.



Behandling av Passord:

Du kan forandre passord og taste inn passord- hintet ved å velge “Behandle Passord”-funksjonen i hovedvinduet på U-Storage-enheten. Du kan bare velge dette alternativet mens sikkerhetsfeltet er aktivisert.



1. Tast inn ditt nåværende passord i “Gammelt Passord”-feltet.
2. Tast inn ditt nye passord og bekreft i “Nytt Passord” og “Bekreft Nytt Passord”-feltene.
Maksimum lengde på ordet er 8 tegn.
3. Du kan taste inn hintet til ditt nye passord i “Passord Hint”-vinduet. Hintet vil vises når du klikker “Hint” i “Logg inn”-vinduet.

OSS

Må jeg formattere enheten før jeg skal bruke den for første gang?

Nei, enheten er pre-formatert.

Hvorfor kan jeg ikke skrive data inn i det offentlige feltet når sikkerhetsfeltet er aktivisert?

Det offentlige feltet er innstilt på kun-avlesningsmodus når sikkerhetsfeltet er aktivisert. Dette hindrer at sikkerhetsenheten blir slettet ved et uhell.

Hvorfor vises ikke den andre partisjonen på Windows 2000?

Fordi den originale Windows 2000 ikke har flerpartisjon må du oppgradere OS til servicepakke 3 eller høyere.

Varemerke

- IBM er et registrert varemerke som tilhører International Business Machines Corporation.
- iBook og iMac er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh er varemerker som tilhører Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, og Windows 2003 Server er registrerte varmerker under Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Andre navn og produkter som ikke er nevnt ovenfor kan være registrerte varemerker for sine respektive firmaer.



■ Når du ser dette symbolet på produktet eller i håndboken indikerer det elektrisk eller elektronisk utstyr som må kastes adskilt fra husholdningssøppelet. I EU-land finnes det spesielle oppsamlingssystemer for resirkulering. For ytterligere informasjon, kontakt de lokale renovasjonsmyndighetene eller leverandøren av produktet.