Pika-asennusopas
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Pakkauksen sisältö

Pakkauksessa on mukana seuraavat komponentit:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
Tuotetiedot sisältävä CD-ROM



Pika-asennusopas



verkkomuuntaja

Huom :
Muuta kuin edellä mainittua jännitettä käyttävän virtalähteen käyttö vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.


Lue tämä, ennen kuin teet asetukset DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet -kytkimeen

Kytkin otetaan käyttöön seuraavien vaiheiden kautta:


A. Aseta DGS-1005D / DGS-1008D verrattain viileään ja kuivaan paikkaan. Katso käyttöoppaasta laitteen toimintalämpötila- ja kosteusalueet.
B. Aseta kytkin siten, että se ei altistu millekään voimakkaalle elektromagneettiselle säteilylle, tärinälle, pölylle tai suoralle auringonvalolle.
C. Jätä kytkimen vasemmalle ja oikealle puolelle ainakin 10 cm tuuletustilaa.
D. Tarkista, että verkkovirtajohto on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja virtalähteeseen.

Älä pinoa muita laitteita kytkimen päälle.

DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet –kytkimen liittäminen verkkoon



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Verkkovirta

Laite saa verkkovirtansa ulkoisen muuntajan välityksellä. Tarkista käyttöoppaan teknisestä osasta verkkovirtatiedot. Koska DGS-1005D:ssä / DGS-1008D:ssä ei ole virtakytkintä, se kytkeytyy päälle välittömästi virtajohdon liittämisen jälkeen.

B.Gigabit Ethernet -portit

Nämä portit tukevat sekä 10 Mbps, 100 Mbps että 1000 Mbps tiedonsiirtonopeuksia, ja ne toimivat sekä half duplex- että full duplex -tiedonsiirtotiloissa. Portit tukevat myös automaattista MDI/MDIX-tunnistusta, mikä antaa kytkimelle täydelliset plug'n'play-ominaisuudet. Kun kytket verkkokaapelin kytkimen ja verkkolaitteen välille, kytkin tunnistaa automaattisesti laitteen asetukset ja säätää itsensä vastaavasti.

Merkkivalot



DGS-1005D



DGS-1008D

Merkkivalojen avulla sinun on mahdollista tarkkailla, diagnosoida ja selvittää kytkimen, yhteyden tai liitettyjen laitteiden mahdollisia ongelmia.

A.System Power (Verkkovirta)

Tämä valo palaa vihreänä, kun virta on päällä. Muulloin se ei pala.

B.Link / Act

Nämä merkkivalot palavat, kun jokin porteista on kytketty. Valot vilkkuvat, kun datan siirto portin kautta on käynnissä.

C.Speed 1000/100/10Mbps (Nopeus 1000/100/10 Mbps)

Merkkivalo palaa vihreänä, kun portti on yhdistetty 1000 Mbps Ethernet-laitteeseen ja keltaisena, kun portti on yhdistetty 100 Mbps Ethernet-laitteeseen. Kun portti on yhdistetty 10 Mbps Ethernet-laitteeseen, merkkivalo ei pala.

D.Kaapeliskannaus ja vastaavat merkkivalot

Kaapeliskannaus-toiminto (Cable Diagnostic) skannaa ensin 5 / 8 Ethernet-porttia tutkiakseen, onko kaapelointi toimintakunnossa. Tämän toiminnon aikana Speed-merkkivalo vilkkuu vihreänä vuorollaan kunkin portin kohdalla. Porttien skannaus kestää noin 10 sekuntia. Jos skannaustoiminnon aikana havaitaan kaapelivika, siitä ilmoittaa vastaavan portin Speed-merkkivalon palaminen 5 sekunnin ajan keltaisena porttiskannauksen päätyttyä. Jos kaapelointi on kunnossa, vastaavan portin Speed-merkkivalo palaa vihreänä 5 sekunnin ajan. Kun skannaustoiminto on näyttänyt kaapeloinnin kunnon, kytkin palaa normaaliin toimintatilaansa.

Tekninen tuki

Kiitos, että valitsit D-Linkin tuotteen. Lisätietoja, tuotetukea, laiteohjaimia ja käyttöoppaita löydät D-Linkin www-sivuilta osoitteessa www.dlink.eu.