D-Link®
Building Networks for People

Guide d'installation rapide
DGS-1005D / DGS-1008D
5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Vérification du contenu de l'emballage

Voici les éléments qui se trouvent dans l'emballage du DGS-1005D / DGS-1008D:



DGS-1005D
DGS-1008D



CD-ROM
avec documentation produit



Guide d'installation rapide



Adaptateur secteur continu

⚠ **Remarque :**
Le fait d'utiliser un adaptateur de tension différente risque d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.


Avant de configurer le switch DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit

Pour configurer ce switch, vous pouvez procéder de la manière suivante:


A. Installez le DGS-1005D / DGS-1008D dans un lieu frais et sec. Reportez-vous aux spécifications techniques pour connaître les plages de température de fonctionnement et d'humidité admises.
B. Installez le switch à l'abri de toute source électromagnétique puissante, de toute vibration, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
C. Laissez un espace de 10 cm minimum à gauche et à droite du switch pour garantir une ventilation correcte.
D. Inspectez visuellement la prise d'alimentation en courant continu et assurez-vous qu'elle est correctement reliée à l'adaptateur secteur.

⚠ **Ne posez aucun équipement sur le switch.**

Connexion du switch DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit à votre réseau



DGS-1005D



DGS-1008D

A. Alimentation:

L'alimentation est fournie par un adaptateur secteur externe. Consultez la section des spécifications techniques pour connaître le voltage en entrée. Puisque les DGS-1005D / DGS-1008D n'ont pas d'interrupteur d'alimentation, le fait de brancher l'adaptateur secteur allume immédiatement le produit.

B. Ports Gigabit Ethernet:

Ces ports prennent en charge des vitesses de transmission de 10 Mbps, de 100 Mbps ou de 1000 Mbps. Ils s'exécutent en mode de transfert bidirectionnel à l'alternat ou simultané. Ils prennent également en charge la détection croisée MDI/MDIX automatique, qui offre au switch de véritables fonctionnalités "plug and play". Raccordez simplement le périphérique au switch à l'aide d'un câble réseau. Le switch détecte automatiquement les paramètres du périphérique et s'ajuste en conséquence.

Voyants



DGS-1005D DGS-1008D

Les diodes vous permettent de visualiser, diagnostiquer et dépanner tout problème éventuel avec le switch, une connexion ou des produits attachés.

A. Alimentation:

Ce voyant est allumé en vert lorsque le commutateur est sous tension. Sinon, il est éteint.

B. Connexion/Activité:

Ces voyants sont allumés lorsqu'une liaison est établie sur les ports correspondants. Ils clignotent lorsque des données sont reçues ou émises sur un port.

C. Speed 1000/100/10Mbps

La diode correspondante à un port est verte lorsque la connexion établie par le produit connecté dessus est à 1000Mbps, et de couleur ambre lorsque la connexion est à 100Mbps. Lorsque la connexion n'est que de 10Mbps, la diode reste éteinte.

D. Test du câble – Signification des diodes

Le test du câble débute par un contrôle des 5 / 8 ports Ethernet pour déterminer ceux correctement connectés. Cette étape est indiquée par le clignotement de la diode Speed pour chacun des ports. Elle dure environ 10 secondes. Si un câble défectueux est détecté, la diode Speed correspondante s'allume de couleur ambre durant 5 secondes après le début du contrôle. Si le test donne un résultat correct, la diode Speed s'allume en vert durant 5 secondes. Une fois l'état du statut de tous les câbles affiché, le switch redémarre en fonctionnement normal.

Support Technique

Merci d'avoir choisi les produits D-Link. Pour plus d'information, un support, télécharger des pilotes ou manuels merci de visiter le site web de D-Link www.dlink.eu.

www.dlink.fr
: 0820 0803 03