Vodič za brzu instalaciju
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

Provjerite sadržaj pakiranja

Pakiranje vašeg DGS-1005D / DGS-1008D treba sadržavati navedene komponente:



DGS-1005D
DGS-1008D



Upute za korisnika



Vodič za brzu instalaciju



Električni kabel s adapterom

Napomena:
Korištenje napajanja s drugačijim naponom može dovesti do oštećenja uređaja i učiniti jamstvo nevažećim.


Napomena prije postavljanja DGS-1005D / DGS-1008D u rad

Instalacija preklopnika može se izvodi se slijedećim koracima:


A. Instalirajte DGS-1005D / DGS-1008D u hladnom I suhom okruženju. Za prihvatljive temperaturne uvjete i količinu vlage, pogledajte tehničke specifikacije.
B. Instalirajte preklopnik na mjestu gdje nema jakog elektromagnetskog izvora, vibracije, prašine i podalje od direktnog sunčevog svjetla.
C. Osigurajte pravilnu disipaciju topline i pravilno strujanje zraka oko preklopnika,.
D. Vizualno provjerite strujni kabel, pobrinite se da je čvrsto umetnut u pripadajuće utičnice.

Nemojte odlagati predmete na gornju površinu preklopnika.

Priključivanje DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet preklopnika u vašu mrežu



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Napajanje

Napajanje uređaja odvija se preko vanjskog DC adaptera. Provjerite tehničke specifikacije za informacije o ulaznoj snazi i naponu za DC adapter. Kako DGS-1005D / DGS-1008D na sebi nema prekidač, uključivanjem strujnog adaptera u strujnu utičnicu uređaj će se automatski upaliti.

B.Gigabit Ethernet Ports

Ovi portovi podržavaju mrežne brzine od 10Mbps, 100Mbps ili 1000Mbps, i mogu funkcionirati u half- i full- duplex načinu rada. Portovi također podržavaju automatsku MDI/MDIX crossover detekciju, što preklopniku daje istinsku "plug and play" osobinu. Samo spojite mrežni kabel između preklopnika i nekog uređaja, preklopnik će automatski prepoznati postavke uređaja i podesiti se prema tim postavkama.

LED Indikatori



DGS-1005D



DGS-1008D

LED indikatori omogućuju vam nadzor, dijagnostiku i rješavanje svih potencijalnih problema na preklopniku, problema sa spajanjem, problema sa priključenim uređajima.

A.System Power

LED lampica svijetli zeleno kad preklopnik dobiva elek. struju. U drugim slučajevima lampica je ugašena.

B.Link / Act

LED lampica svijetli zeleno kada god postoji sigurna konekcija s nekim portom. Lampica će treperiti prilikom svakog protoka podataka između portova.

C.Speed 1000/100/10Mbps

LED lampica svjetlit će zeleno kada je port priključen na 1000Mbps Ethernet stanicu, a žuto kada je priključen na 100Mbps Fast Ethernet uređaj. Kada je port priključen na uređaj brzinom od 10Mbps, lampica će biti ugašena.

D.Cable Diagnostic - LED indikacija

Dijagnostika kablova prvo provjerava 5 / 8 Ethernet portove kako bi utvrdila dali je Ethernet kabel ispravan. Ovaj proces očituje se zelenim treperenjem LED lampice oznake Speed za svaki od 5 / 8 portova uzastopno. Inicijalna provjera portova traje 10-ak sekundi. Ukoliko je otkrivena pogreška na kablu, ona se prikazuje u obliku žutog svjetla kod oznake Speed, 5 sekundi nakon inicijalne provjere. Ako je povezanost kabelom dobra LED lampica svijetlit će zeleno u trajanju od 5 sekundi. Nakon prikazivanja statusa kablova, preklopnik se resetira za normalne operacije.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu.

www.dlink.biz/hr