D-Link®
Building Networks for People

Beknopte installatiehandleiding
DGS-1005D / DGS-1008D

5 / 8-Port Gigabit Desktop Switch

De inhoud van de verpakking controleren

De verpakking van de DGS-1005D / DGS-1008D bevat de volgende items:



DGS-1005D
DGS-1008D



Cd met documentatie



Beknopte installatiehandleiding



gelijkstroomadapter

⚠ **Opmerking :**
Als u een voeding met een andere netspanning gebruikt, heeft dit beschadiging van het product tot gevolg en vervalt de garantie.


Belangrijke informatie

Let op de volgende punten voordat u de switch gaat installeren:

A. Plaats de DGS-1005D / DGS-1008D in een koele en droge ruimte. Zie de technische specificaties voor de toegestane bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheidsgraad.
B. Plaats de switch in een ruimte die vrij is van krachtige elektromagnetische bronnen, trillingen, stof en direct zonlicht.
C. Laat links en rechts van de switch minimaal 10 cm ruimte vrij voor ventilatiedoeleinden.
D. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de switch en op de voedingsadapter.

⚠ **Plaats geen voorwerpen op de switch.**

DGS-1005D / DGS-1008D Gigabit Ethernet-switch aansluiten op het netwerk



DGS-1005D



DGS-1008D

A.Voeding

De switch krijgt stroom via een externe voedingsadapter. Lees de technische specificaties voor informatie over de toegestane spanning. Aangezien de DGS-1005D / DGS-1008D geen aan/uit-schakelaar heeft, wordt het apparaat direct ingeschakeld als u de stekker in het stopcontact steekt.

B.Gigabit Ethernet-poorten

Deze poorten ondersteunen netwerksnelheden van 10 Mbps, 100 Mbps of 1000 Mbps en kunnen worden gebruikt in de modus half-duplex of full-duplex. De poorten ondersteunen tevens MDI/MDIX voor automatische kabeldetectie en zijn dus echt plug and play. U hoeft alleen maar een netwerkkabel aan te sluiten tussen de switch en het apparaat. De switch detecteert vervolgens automatisch de instellingen van het apparaat en past de eigen configuratie hier op aan.

Statuslampjes



DGS-1005D



DGS-1008D

Met behulp van de lampjes kunt u mogelijke problemen met de switch, de kabels of de aangesloten apparaten vaststellen, analyseren en oplossen.

A.Power

Dit lampje is groen wanneer de switch stroom ontvangt, anders is het lampje uit.

B.Link / Act

Deze lampjes branden wanneer er een veilige verbinding is met de aangegeven poort. De lampjes knipperen wanneer er via de aangegeven poort gegevens worden uitgewisseld (ACT).

C.Speed 1000/100/10Mbps

De lampjes zijn groen wanneer de aangegeven poort verbinding heeft met een 1000Mbps Ethernet-station en oranje bij verbinding met een 100Mbps Fast Ethernet-station. De lampjes branden niet wanneer de aangegeven poort verbinding heeft met een 10Mbps Ethernet-station.

D.van lampjes bij kabeldiagnos

Tijdens het uitvoeren van een kabeldiagnose worden eerst de 5 / 8 Ethernet-poorten gescand om vast te stellen of de Ethernet-kabel in orde is. Deze stap wordt uitgevoerd wanneer de snelheidslampjes van de 5 / 8 poorten achter elkaar groen knipperen. Deze eerste scan duurt ongeveer 10 seconden. Als er een kabelstoring wordt vastgesteld, gaat het snelheidslampje van de desbetreffende poort 5 seconden oranje branden nadat de poorten zijn gescand. Als de kabelverbinding in orde is, gaat het snelheidslampje van de desbetreffende poort 5 seconden groen branden nadat de poorten zijn gescand. Als de kabeldiagnose is voltooid, hebben de statuslampjes van de switch weer hun normale functie.

Technische ondersteuning

D-Link stelt het zeer op prijs dat u hebt gekozen voor een van onze producten. Ga voor meer informatie, ondersteuning, stuurprogramma's en handleidingen naar de website van D-Link op het adres www.dlink.eu.

www.dlink.nl

: 0900 501 2007