

安裝時注意事項:

警告：請先確認裝置插入 IDE 時所有的 pin 腳位都對正。腳位插錯是造成機器故障的原因。

- 一、先將 POWER 插上電源
- 二、再將電源插至 1394 外接盒(請先不要開電源)
- 三、把 1394 線插上外接盒後再開電源
- 四、電腦自動搜尋
- 五、確定裝置管理員內有以下兩個裝置圖 (圖一&圖二)

Windows ME/2000/XP 已支援 1394 裝置。

Windows98SE 請到下列網址下載支援軟體.

http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/wurecommended/s_wufeatured/1394/license.asp

Note:

All IDE Hard Drivers have a jumper located between the IDE connector and the power connector.

Please designate the drives as the Master.

請將硬碟 Jumper 調為 Master。

New Hard Disk Drive

Connect a brand new HDD without partition to the computer with the USB adapter. The new HDD will not appear in “My Computer”.

Make a partition for the new HDD by “fdisk” program. After rebooting, you should able to find the new HDD in “My Computer”.

新硬碟需用 ”fdisk” 規劃後才能在電腦上顯示。



